CYPECAD – przewodnik użytkownika i przegląd funkcji

CYPECAD służy do projektowania, analizy i wymiarowania konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych, które są narażone na działanie sił zewnętrznych i obciążenia spowodowane ogniem.

Analizuje i projektuje:

Obsługuje:

- Słupy Betonowe, stalowe, kompozytowe i drewniane.
- Ściany usztywniające

Betonowe

- Ściany
 Betonowe, murowane i z bloczków.
- Belki Betonowe, stalowe i kompozytowe.
- Płyty

Płyty jednokierunkowe, płyty kanałowe, płyty gęstożebrowe, płyty kasetonowe, płyty płaskie, płyty zespolone, systemy stropowe.

- Konstrukcje węzłowe i prętowe Beton, stal, aluminium, drewno i materiały ogólne (w tym ostatnim przypadku analizowane są tylko siły)
- Fundamenty Płyty, belki fundamentowe, stopy fundamentowe i głowice pali
- Połączenia stalowe
 Spawane i skręcane (w tym połączenie z fundamentem).
- Powłoki płaskie

Analiza sił w betonie, stali walcowanej, stali formowanej na zimno, aluminium lub powłokach z materiałów ogólnych.

Środowisko pracy

Interfejs **CYPECAD** został zaprojektowany tak, aby zapewnić uporządkowane i wydajne środowisko pracy, podzielono go na kilka kluczowych zakładek znajdujących się w lewym dolnym rogu interfejsu: **"Wprowadzanie słupów"**, **"Wprowadzanie belek"**, **"Rezultaty"** i **"Izowartości"**.

Menu **główne**, znajdujące się na górze, zapewnia dostęp do ogólnych opcji, takich jak "**Plik**", "**Projekt**" i "**Pomoc**", które są dostępne na wszystkich kartach. Pozostałe opcje menu różnią się w zależności od wybranej karty, aby spełnić potrzeby każdego etapu projektowania.

Poniżej menu głównego znajdują się **szybkie opcje**, które obejmują przyciski typowych funkcji, takich jak **zapisywanie**, **zarządzanie wprowadzonymi szablonami, cofanie**, **przełączanie się między piętrami** za pomocą strzałek, **opcje powiększania, drukowanie** oraz inne przydatne narzędzia.

Wreszcie ikony znajdujące się poniżej szybkich narzędzi służą do zarządzania wprowadzaniem i edycją różnych części struktury. Te ikony są dynamicznie aktualizowane zgodnie z wybraną zakładką, oferując konkretne narzędzia dla każdego etapu projektowania projektu.



Workflow w programie

CYPECAD jest narzędziem Open BIM i jest połączony z platformą BIMserver.center, więc oferuje różne opcje przepływu pracy.

Modelowanie swobodne lub z szablonami.

CYPECAD można wykorzystać do swobodnego lub szablonowego modelowania konstrukcji. Od podstaw (jako "puste zadanie") lub do uzupełnienia definicji importowanych danych

- Modelowanie konstrukcji poprzez swobodne wprowadzanie danych do CYPECAD.
- Modelowanie konstrukcji w programie CYPECAD w oparciu o szablony DXF-DWG, DWF, PDF lub obrazy (.jpeg, .jpg, .bmp, .wmf, .emf, .pcx).

Zintegrowane struktury 3D

CYPECAD zawiera struktury opracowane w CYPE 3D do ich wspólnych obliczeń:

• Importowanie zadań CYPE 3D jako zintegrowanych struktur 3D w formacie .ed3.

Importowanie modeli z BIMserver.center

Jeśli projekt w CYPECAD jest powiązany z projektem BIM na platformie BIMserver.center, można wykonać następujące czynności:

- Importowanie modelu z geometrią budynku. Umożliwia to generowanie rzutów pięter, słupów, ścian nośnych, belek i obrysu płyt stropowych, a także generowanie elementów budynku (wraz z ich obciążeniami) z elementów znalezionych w modelu BIM, takich jak słupy, belki, płyty stropowe lub ściany i przegrody. Konstrukcja może zostać zaprojektowana na podstawie zaimportowanej geometrii wyżej wymienionych elementów, po jej uzupełnieniu w CYPECAD. Modele mogą pochodzić z różnych źródeł:
 - Importowanie modeli zaprojektowanych w CYPE Architecture.
 - Importowanie modeli zaprojektowanych w IFC Builder.
 - Importowanie modeli w formacie IFC za pomocą IFC Uploader (generowanych przez programy CAD/BIM, takie jak Allplan, ArchiCAD i inne).
 - Importowanie modeli zaprojektowanych w programie Autodesk Revit za pomocą wtyczki Open BIM Revit.
 - Jeśli model architektoniczny został wygenerowany przez IFC Builder lub CYPE Architecture, użytkownicy mogą także zaimportować szablony DXF lub DWG zawarte w tym modelu albo te, które program sam generuje (na podstawie wprowadzonych elementów budynku) podczas eksportowania modelu do projektu BIM.

Automatyczne wprowadzanie danych (bez łączenia z BIMserver.center).

Jeżeli zadanie nie jest powiązane z BIMserver.center, CYPECAD oferuje konkretne opcje automatycznego wprowadzania i generowania danych z następujących plików:

- Automatyczne wprowadzanie **z szablonów** DXF lub DWG: słupów, opisów pięter, obciążeń ogólnych, belek konturowych i belek przy otworach wewnętrznych.
- Automatyczne wprowadzanie **z pliku w formacie IFC**: rzutów pięter, słupów, belek konturowych, belek w otworach wewnętrznych i obciążeń powierzchniowych.

Inne opcje importu

• Importowanie plików **ASC** (ASCII) w celu wygenerowania fundamentów na podstawie plików wyeksportowanych z arkusza kalkulacyjnego lub innych programów.

Dane wyjściowe

- Eksport raportów do formatów HTML, DOCX, PDF, RTF i TXT.
- Eksport rysunków do formatów DXF, DWG i PDF.
- Eksport do pliku **CSV** danych, takich jak siły oddziałujące na słupy, powierzchnie i ściany.
- Eksportowanie zestawienia ilościowego do **programu Arquimedes** lub do pliku w formacie **FIEBDC-3**, tak aby możliwe było jego przetworzenie przez inne programy do kosztorysowania.
- Bezpośredni eksport modelu w formacie IFC.
- Eksportowanie **Tekla** i **CIS/2**.
- Eksportowanie informacji zawartych w CYPECAD na platformę BIMserver.center przy użyciu formatów IFC i gITF, zapewnia to interoperacyjność i wydajną wymianę informacji między różnymi programami. Pozwala też na ich przeglądanie przez upoważnionych uczestników projektu. Informacje generowane przez CYPECAD mogą być wykorzystywane przez następujące programy:
 - CYPE Connect / StruBIM Steel
 Importuj profile konstrukcji stalowych i siły z CYPECAD, aby wykonać szczegółowe obliczenia połączeń.
 - StruBIM Shear Walls

Importuje ściany zdefiniowane w CYPECAD w celu wykonania sprawdzeń ścinanych ścian.

 Autodesk Revit (za pośrednictwem Open BIM - wtyczki Revit) Importuje informacje wygenerowane przez CYPECAD w celu ich wizualizacji i zarządzania w Revit. Opcjonalnie możliwe jest <u>generowanie natywnych</u> <u>elementów Revit</u> ze struktury IFC.



Tworzenie nowego zadania

Aby rozpocząć korzystanie z programu i utworzyć nowe zadanie, wykonaj następujące czynności:

Interfejs początkowy

Po uruchomieniu programu wyświetla się okno zawierające następujące sekcje: "Plik", "Ostatnio używane pliki" i "Pomoc".

- Po lewej stronie, w sekcji "Plik" można znaleźć następujące opcje:
 - Nowy

Tworzy nowe zadanie.

• Menadżer plików

Dostęp do menedżera plików programu, w którym można wyszukiwać zadania w dowolnym folderze na dysku lokalnym lub w środowisku sieciowym, kopiować je, usuwać, udostępniać za pomocą łączy internetowych lub kompresować w formacie CYP i korzystać z innych opcji.

• Przykłady

Instaluje i otwiera dowolne przykładowe zadania, które są domyślnie wbudowane w program.

- W części centralnej, sekcja "Ostatnio używane pliki" pokazuje raport ze ścieżkami ostatnich zadań wykonanych w programie. Każde z nich można otworzyć, klikając na nie.
- Po prawej stronie sekcja "Pomoc" oferuje szereg informacyjnych dokumentów i linków. W sekcji "O programie" można znaleźć wersję programu oraz typ i numer używanej licencji.

Dostęp do opcji opisanych powyżej można uzyskać w dowolnym momencie za pośrednictwem menu "**Plik**" i "**Pomoc**" znajdujących się u góry interfejsu.

Coreco 2003.d Pik Penec	YPECAD			-	0	×
Pli	k	Ostatnio używane pliki	Pomoc			
	Nowy Menedzer pików Przykłady	1 DOLGRE 2025/CVFE Ingenieros/Projekty/CVFECAD/dom.cle 2 DOCVFE Ingenieros/Projekty/CVFECAD/dom.cle 3 DOCVFE Ingenieros/Projekty/CVFECAD/adm.cle 4 DOCVFE Ingenieros/Projekty/CVFECAD/admy1.cle 5 DOCVFE Ingenieros/Projekty/CVFECAD/admy1.cle 6 DOCVFE Ingenieros/Projekty/CVFECAD/admy1.cle 1 DOCVFE Ingenieros/Projekty/CVFECAD/admy1.cle	Columentação programu Kicôja proportanu Kicôja proportanu (VIECAD - Instrução behagi (VIECAD - Instrução behagi (VIECAD - Oblicareila (VIECAD (VIECAD - Oblicareila			
Aby torsystad 2 programu, musice mieć diharity projekt. Možetic stworsyć nowy projekt lub d	Dostępna jest nowo Zaiodałowana werja: 2 Przejdź do Biłkterver.ce	a werzja, do której można zaktualikować program według 025.d (25.04.2023 063727) Dostępna werja: 2006a (17.06.2025 12 neter Store.	uznania. 2028 🗶 Uatualinj do najnowszej werty 🗍			

Nowy projekt

Aby utworzyć nowe zadanie, wybierz opcję "**Nowy**" w interfejsie początkowym.

Program otwiera okno dialogowe, w którym należy wpisać nazwę pliku i opis.

Domyślnie program umieszcza pliki w podanej ścieżce, ale można to zmienić, klikając "**Przeglądaj**".

Jako zaawansowana funkcja, opcja "**Rozpocznij od szablonu**" umożliwia użycie wcześniej zapisanego szablonu z istniejącego zadania. <u>Szablony zadań</u> przechowują konfigurację i ogólne dane zadania, aby można było ich użyć później podczas tworzenia nowych zadań.

📕 Nowy projekt	×
Nazwa projektu	
D:\CYPE Ingenieros\Projekty\CYPECAD\	Przeglądaj
Nazwa pliku nowy	.c3e
Opis	
Szablon	
Rozpocznij na bazie szablonu	Przeglądaj
Akceptuj	Anuluj

Uwaga:

CYPECAD używa wieloplikowego systemu do zapisywania modelu:

 Plik z rozszerzeniem .c3e jest plikiem głównym i zawiera informacje o konstrukcji stropów i słupów, ale nie jest jedynym. Obok niego generowana jest kopia zapasowa z rozszerzeniem .c3\$

. - Program generuje również folder z rozszerzeniem **.dat**, który zawiera resztę informacji przed analizą, takich jak opis i geometria belek, płyt, schodów, ścian i elementów fundamentowych.

 Po analizie program wygeneruje serię dodatkowych folderów z informacjami o wynikach analizy, takich jak foldery z rozszerzeniem .res i .tmp. Ponadto generowany jest folder z rozszerzeniem .c3p z konfiguracją rysunków wygenerowanych w zadaniu.

Aby ręcznie przenieść lub skopiować informacje o zadaniu do innej lokalizacji na dysku, użytkownicy muszą upewnić się, że zostanie to wykonane poprzez uwzględnienie wszystkich plików i folderów wymienionych powyżej.

Wybór projektu

Po zaakceptowaniu okna dialogowego tworzenia nowego zadania istnieje możliwość zintegrowania zadania z istniejącym projektem w BIMserver.center. Można to zrobić w oknie "**Wybór projektu**", które oferuje następujące opcje:

- Po lewej stronie możesz zalogować się na konto BIMserver.center.
- Po prawej stronie opcja "Wybierz projekt" służy do wyboru istniejącego projektu. Inną opcją jest wybranie "Utwórz nowy projekt". W tym przypadku utworzony projekt będzie widoczny z BIMserver.center od tego momentu.
- Istnieje możliwość rozpoczęcia projektu bez łączenia się z platformą BIMserver.center. Aby to zrobić, po prostu odznacz pole "Połącz z projektem na BIMserver.center" w lewym górnym rogu.

Notatka:

Połączenie z projektem BIMserver.center powoduje automatyczny import danych z modeli BIM zawartych w projekcie.

Pusty projekt/automatyczny wprowadzanie

Po zaakceptowaniu okna wyboru projektu użytkownicy przechodzą do nowego okna, w którym mogą zdecydować, czy chcą rozpocząć od pustego zadania, czy zaimportować informacje z innych programów:

- Opcja "Pusty projekt" służy do tworzenia nowego zadania, w którym wszystkie dane dotyczące pięter, grup, słupów, belek, płyt i innych elementów należy wprowadzić ręcznie.
- Pozostałe opcje pozwalają na importowanie informacji z innych programów i w innych formatach:

• Importowanie projektu z CYPE 3D

Importuje strukturę opracowaną w CYPE 3D jako zintegrowaną strukturę 3D. W CYPECAD można analizować fundamenty lub uzupełniać strukturę innymi dodanymi elementami.

 Automatyczne wprowadzanie DXF/DWG Importuje plik .dxf lub .dwg oraz automatycznie generuje słupy i belki na podstawie ich konturów.

• Automatyczne wprowadzanie IFC

Importuje plik .ifc oraz automatycznie generuje stropy, słupy, belki, otwory podłogowe, dachy, fundamenty, belki centrujące i elementy budynku na podstawie danych zawartych w pliku.

- Przykład automatycznego wprowadzania DXF/DWG.
 Przykład pokazujący kroki kreatora umożliwiające automatyczne wprowadzanie danych z plików .dxf lub .dwg.
- Przykład automatycznego wprowadzania IFC.
 Podaje przykład pokazujący kroki kreatora automatycznego wprowadzania danych z plików .ifc.

👼 Nowy projekt

Pusty projekt

- Importowanie projektu z 'CYPE 3D'
- Automatyczne wprowadzanie DXF/DWG
- Automatyczne wprowadzanie IFC
- O Przykład automatycznego wprowadzania DXF/DWG
- 🔾 Przykład automatycznego wprowadzania IFC



×

CYPECAD może zapisać szablony z konfiguracją i ogólnymi danymi zadania do późniejszego wykorzystania przy tworzeniu nowych projektów. <u>Ten link</u> zawiera szczegółowe wyjaśnienie.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzania struktury w CYPECAD można znaleźć również pod <u>tym linkiem</u>.

CYPECAD może zapisać szablony z konfiguracją i ogólnymi danymi zadania do późniejszego wykorzystania przy tworzeniu nowych zadań. <u>Ten link</u> zawiera szczegółowe wyjaśnienie.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzania struktury w CYPECAD można znaleźć również pod <u>tym linkiem</u>.

Dane ogólne i stany graniczne

Po zaakceptowaniu poprzedniego okna otwierają się okno do definiowania "Danych ogólnych" zadania i "Stanów granicznych", gdzie można dokonać ich konfiguracji:

- Normy, które należy stosować.
- Wybór materiałów.
- Opcje projektowe i tabele wzmocnień.
- Definiowanie obciążeń: obciążenia stałe, obciążenia użytkowe, obciążenia wiatrem, <u>trzęsienia</u> <u>ziemi</u>, <u>sprawdzenie odporności ogniowej</u>, dodatkowe przypadki obciążeń.
- Współczynniki wyboczenia słupów
- Środowisko dla belek i głowic pali

Więcej informacji:

W CYPE użytkownicy mają całkowitą kontrolę nad wszystkimi ogólnymi danymi, które warunkują analizę i wymiarowanie. Dostępne opcje są szczegółowo opisane w tym linku .

(lucz: r	10wy111 17.06						r
pis: r	nowy111 17.06						
ormy:		Eurokod 2	, Eurokody	3 i 4, Euroko	od 5 i Eurokod 9		
elbet				fc	Profile		fy
eton					Stal		
	Stropy	C25/30 (B30)	~		Walcowane i spawane	S235 (EN 10025-2)	~
	Fundament	C25/30 (B30)	~	芦	Zimnogięte	S235	~
	Słupy	C25/30 (B30)	~		Drewno 🕕		
	Ściany	C25/30 (B30)	~	E		C24	
	Właściwości kruszywa	Kwarcyt (15 n	nm)		Wytłaczane aluminiun	, i)	
tal					EN 4	• 😴	
	Pręty	B500B	~	6 7	2,		
	Śruby	ISO 898 C4.6	~	ď			
ddzia	ływania				Współczynniki wyboczer	nia	
)Z od	działywaniem wiatru				Słupy betonowe i zespol	one	
]Z od	działywaniem sejsmicznym				вх Ву1	.000	
					Słupy stalowe		
JSpra	waz oapornosc ogniową				вх ву	.000	
	Stany graniczne (kombi	nacje)			Słupy drewniane		
Doda	atkowe przypadki (obciążer	nia wyjątkowe)			вх 1.000 ву 1	.000	
					Środowisko		
					Belki X0 (Maksymaln	e rozwarcie rysy: 0.40 r	nm)

Stany graniczne	×							
Beton: Eurokod 2	0							
Beton na fundamenty: Eurokod 2								
S.G.N. zniszczenia. Stal zimnogięta: Eurokody 3 i 4								
S.G.N. zniszczenia. Stal walcowana: Eurokody 3 i 4								
S.G.N. zniszczenia. Aluminium: Eurokod 9								
Naprężenia w gruncie								
Śnieg Wysokość mniejsza lub równa 1000 m 🛛 🗸	2							
Przemieszczenia								
Oddziaływania charakterystyczne	32							
Skonfiguruj kombinacje dla każdego stanu granicznego								
Akceptuj								

Wejście do ogólnego interfejsu programu

Na koniec, po skonfigurowaniu i zaakceptowaniu obu okien, program otwiera ogólny interfejs za pośrednictwem zakładki "**Wprowadzanie słupów**", gdzie można rozpocząć wprowadzanie danych modelu.

S CYPECAD v2025.d - nowy11117.06.v3e	- o ×
Pjik Projekt Wprowadzenie Widoki/Wymiary Pomoc	
◎ ■ 副 副 鼎 ち ? ♀ @ ♀ @ ⑤ ■ 4 ⊾ ∠	😚 Damian 🕮 BiMserver.center - 🗳 🗘 🖆 🕺 🥹 🍛
15 時時間省項側 創品論22型語絵曲絵迎告書品なり成今用枝上望部に図出性品字 異	
	L
Wprowadzanie słupów / Wprowadzanie belek / Rezultaty / Izowartóści /	
Aby korzystać z programu, musisz mieć otwarty projekt. Możesz stworzyć nowy projekt lub otworzyć już istniejący.	

Przeanalizowano elementy konstrukcyjne

Struktury konstrukcyjne, które CYPECAD analizuje i projektuje, to:

- Kolumny
 - Słupy żelbetowe
 Przekrój prostokątny, okrągły i wielokątny.
 <u>Więcej informacji</u>
 - Kolumny stalowe
 Kolumny stalowe o różnych typach przekroi
 <u>Więcej informacji</u>
 - Kolumny kompozytowe ze stali i betonu
 Sekcje obudowane betonem lub sekcje zamknięte wypełnione betonem Więcej informacji
 - Kolumny drewniane
 Kolumny drewniane o przekroju prostokątnym lub okrągłym.
 <u>Więcej informacji</u>
- Ściany usztywniające
 <u>Więcej informacji</u>
 - Prostokątny.
- Ściany
 - Ściany żelbetowe.
 - Ściany o naprężeniu płaskim. <u>Więcej informacji</u>
 - Ściany murowane uniwersalne.
 - Ściany z bloczków betonowych.
 Ściany te mogą być projektowane ze zbrojeniem lub bez. Użytkownicy mogą wskazać wymiary bloczków lub użyć bloczków zaprojektowanych przez

producentów, takich jak hiszpańska firma NORMABLOC, która projektuje bloczki betonowe i mury.

Niektóre ściany mogą zawierać otwory. Program analizuje niezbędne zbrojenie otworów w ścianach z betonu zbrojonego (nadproże, parapety, ściany boczne i ukośne) oraz zbrojenie nadproża, jeśli występują otwory w ścianach z bloczków betonowych. Ponadto użytkownicy mogą uzyskać raporty z kontroli przeprowadzonych podczas procesu projektowania zbrojenia, które można przeglądać na ekranie i drukować.

Rodzaj przekroju	>
Materiał	
Wybór materiału	
Wybór profilu	
I [1 L L] 🖌 🖬	
Seria profili 🛛 IPE 🔰 🖌 🛃 🛄	
Profil IPE 80 V 3	
Rozmieszczenie	
O Prosty profil	
○Z płytą betonową	
O Podwójnie dla spawanego profilu skrzynkowego	
O Podwójnie dla profilu skrzynkowego z przewiązkami	
O Z bocznymi płaskownikami	
O Ażurowy (otwory w środniku)	
Akceptuj	Anuluj

Belka wieńcowa jest również zaprojektowana dla wszystkich typów ścian.



Belki

Belki mogą być wykonane ze zbrojonego betonu, stali, kompozytu i drewna. Można również wprowadzić **wsporniki.**

- Belki betonowe
 <u>Więcej informacji</u>
- Belki stalowe i kompozytowe
 <u>Więcej informacji</u>
- Belki drewniane
 <u>Więcej informacji</u>



Płyty

W programie CYPECAD można projektować następujące rodzaje płyt:

- Jednokierunkowe
 - Belki betonowe
 - Prefabrykowane zbrojone
 - Prefabrykowanee sprężone
 - Zbrojone na miejscu
 - Sprężone na miejscu
 - Belki stalowe
 - Belki drewniane
 <u>Więcej informacji</u>
 - Kratownica stalowa
- Płyty płaskie
 - Wzmocnione
 <u>Więcej informacji</u>
 - Sprężone <u>Więcej informacji</u>
- Płyty kasetonowe
 - Wzmocnione
 - Sprężone <u>Więcej informacji</u>
- Płyty kanałowe
 <u>Więcej informacji</u>
- Płyty zespolone (pokład stalowy)
 <u>Więcej informacji</u>

CYPECAD umożliwia użytkownikom sprawdzenie stanu granicznego nośności dla ścinania przez przebicie płyt kasetonowych i płaskich oraz fundamentów płytowych za pomocą dwóch

metod: testów naprężeń punktowo-stycznych i zgodnie z analizą przebicia. Więcej informacji na temat weryfikacji ścinania przez przebicie.





Schody

CYPECAD analizuje i projektuje proste i zakrzywione zbrojenia płyt schodowych jako izolowane elementy konstrukcji. Program ustala reakcje na głównej konstrukcji na podstawie geometrii, typu i rozmieszczenia podpór oraz zastosowanych obciążeń grawitacyjnych, które są następnie stosowane jako obciążenia liniowe i powierzchniowe (dla stopni zbudowanych na podłodze) w przypadkach obciążeń stałych i użytkowych.

Program projektuje schody metodą elementów skończonych, wykorzystując dwa powszechnie stosowane przypadki obciążeń podczas projektowania schodów: obciążenie stałe i obciążenie użytkowe.

CYPECAD wyświetla zbrojenie każdego przęsła klatki schodowej na ekranie. Można również zobaczyć przemieszczenia, siły i zdeformowany kształt każdego przęsła w 3D.



Więcej informacji





Fundamenty

Fundamenty projektowane w oprogramowaniu CYPECAD mogą być: stałe (za pomocą stóp fundamentowych lub głowic pali) lub pływające (za pomocą fundamentów płytowych i belek fundamentowych, gdzie użytkownicy muszą zdefiniować moduł podłoża, stosując teorię Winklera).

Dodatkowo program pozwala użytkownikom na analizę samych fundamentów (bez wstawiania nadbudowy) poprzez zdefiniowanie początków słupów (starterów).

• Stopy fundamentowe

Mogą być wykonane z betonu zbrojonego lub betonu masywnego, jako pojedyncze lub łączone w przypadku wielu podpór (słupów, ścian usztywniających i ścian), które można swobodnie umieszczać na elemencie fundamentowym.

• Oczepy pali

Mogą utrzymywać wiele podpór (słupy, ściany usztywniające i ściany) Dostępna jest szeroka gama typów:

- Oczepy pali prostokątne na jeden, dwa, cztery i pięć pali.
- Oczepy trójkątne na trzy pale.
- Oczepy na pale liniowe od trzy do trzydziestu pali.
- Prostokątne oczepy pali dla wielu pali (rozkład siatki od trzech do trzydziestu pali na stronę).
- Oczepy pali pięciokątne na pięć lub sześć pali.
- Oczepy sześciokątne na sześć lub siedem pali.

• Belki centrujące i belki łączące

Służą do łączenia fundamentów i głowic pali.

• Fundamenty płytowe i belki fundamentowe

Fundamenty płytowe i belki fundamentowe są uważane za podparte na sprężystym podłożu (metoda współczynnika balastu), zgodnie z modelem Winklera, opartym na stałej proporcji między siłami i przemieszczeniami, której wartość jest współczynnikiem balastu.

Belki fundamentowe i fundamenty płytowe są częścią ogólnej konstrukcji i dlatego oddziałują z resztą konstrukcji (są częścią ogólnej macierzy sztywności konstrukcji). Dlatego obciążenia mogą być stosowane do tych elementów, jak również do każdej belki lub płyty konstrukcyjnej, której są częścią.

Stany graniczne, które należy sprawdzić, to te, które mają zastosowanie do projektowania elementów żelbetowych (stany graniczne nośności) oraz kontrole sił, równowagi i unoszenia (stany graniczne użytkowalności).

CYPECAD przeprowadza kontrole na ścinanie i przebicie w fundamentach płytowych i belkach fundamentowych.







Połączenia spawane i skręcane

Moduły połączeń zaprojektowane przez CYPE mogą być używane zarówno w **CYPECAD**, jak i **CYPE 3D** (w tym w **zintegrowanych strukturach 3D CYPECAD**).

Typy połączeń rozwiązywanych w modułach I, II i V są bardziej przydatne w magazynach zaprojektowanych w CYPE 3D i w zintegrowanych strukturach 3D CYPECAD, podczas gdy połączenia zaprojektowane przez moduły III i IV mają szersze pole zastosowania w konstrukcjach budowlanych utworzonych z ram zaprojektowanych w CYPECAD. Niemniej jednak każde połączenie zaprojektowane przez dowolny ze wskazanych modułów jest rozwiązywane w ten sam sposób, niezależnie od używanego programu. Ponadto moduły I, II, III i IV zawierają kilka typów połączeń wspólnych dla obu modułów.









Analiza obciążeń projektowanych

Analizę obciążeń przeprowadza się za pomocą **analizy przestrzennej 3D** z zastosowaniem metod macierzy sztywności, która zawiera wszystkie elementy definiujące konstrukcję: słupy, ściany usztywniające z betonu zbrojonego, ściany, belki i płyty.

Ustalono zgodność odkształceń wszystkich węzłów, biorąc pod uwagę 6 stopni swobody, a hipoteza nieodkształcalności płaszczyzny każdej płyty została stworzona w celu symulacji sztywnego zachowania płyty, zapobiegając względnym przemieszczeniom między węzłami płyt (sztywna diaphragma). Dlatego każda płyta może obracać się i poruszać tylko jako całość (3 stopnie swobody).

Uwzględnienie sztywnej diaphragma dla każdego niezależnego obszaru płyt jest zachowane, nawet jeśli belki, a nie płyty stropowe, są zdefiniowane na poziomie stropu, z wyjątkiem niepołączonych belek, które użytkownicy odłączają od sztywnej diaphragma, i z wyjątkiem ścian, które nie stykają się z płytami stropowymi (od wersji 2012.a). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej "<u>Sztywna przepona na poziomie podłogi w CYPECAD</u>".

Gdy na tym samym piętrze znajdują się niezależne obszary, każdy z nich jest uważany za odrębną część pod względem nieodkształcalności tego obszaru i nie powinien być uważany za całość. Dlatego piętra będą działać jako niezależne nieodkształcalne płaszczyzny.

Dla wszystkich stanów obciążenia przeprowadzana jest analiza statyczna (z wyjątkiem sytuacji, gdy uwzględniane są oddziaływania dynamiczne wynikające z aktywności sejsmicznej; w takim przypadku stosowana jest analiza modalna widmowa), w której zakłada

się liniowe zachowanie materiałów, a zatem przeprowadza się analizę pierwszego rzędu w celu uzyskania przemieszczeń i naprężeń.

Zintegrowane struktury 3D zawsze mają 6 stopni swobody na węzeł.

Więcej informacji na temat zintegrowanych struktur 3D .

Schody mają również 6 stopni swobody. Program określa reakcje na głównej konstrukcji, które są tłumaczone jako obciążenia liniowe i powierzchniowe (w przypadku stopni zbudowanych na podłodze) w przypadkach obciążeń stałych i użytkowych.

Więcej informacji na temat schodów .

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku **"CYPECAD – Obliczenia".** Do podręcznika można uzyskać dostęp z menu głównego programów CYPE lub z menu rozwijanego **"Pomoc"** programu CYPECAD.

Analiza sejsmiczna

Analiza sejsmiczna jest przeprowadzana za pomocą pełnej analizy modalno-spektralnej, która rozwiązuje każdą postać jako przypadek obciążenia i wykonuje rozwinięcie modalne oraz kombinację modalną w celu uzyskania obciążeń.

Więcej informacji na <u>CYPECAD. Analiza sejsmiczna</u> :

- Wpływ nienośnych i nienośnych elementów konstrukcyjnych na zachowanie budynku podczas trzęsienia ziemi.
- Kryteria projektowania sejsmicznego metodą nośności dla podpór i belek żelbetowych.
- Korekta siły tnącej w podstawie budynku.
- Okres podstawowy konstrukcji z możliwością wprowadzenia wartości przez użytkownika.
- Możliwość określenia własnego spektrum sejsmicznego.

Szczegółowe informacje na temat analiz sejsmicznych można również znaleźć w podręczniku **"CYPECAD – Raport obliczeń"**, dostępnym z głównego menu programu CYPE lub z menu **"Pomoc"** w CYPECAD



Kontrola odporności ogniowej

Dzięki modułowi **"Weryfikacja odporności ogniowej**" CYPECAD i CYPE 3D realizują następujące zadania:

Dla elementów konstrukcyjnych ze stali i betonu Przeprowadzana jest weryfikacja odporności ogniowej i projektowanie powłok ochronnych zgodnie z wybraną normą.

 W przypadku profili drewnianych
 Przeprowadzana jest weryfikacja odporności ogniowej i projektowanie profili drewnianych na działanie ognia, aby były zgodne z wybranymi normami.

Więcej informacji na temat kontroli odporności ogniowej .

Analiza wyników

Edytor belki

Edytor belek wyświetla informacje o ramie i automatycznie aktualizuje je o wprowadzone zmiany. Zapewnia szybką i łatwą edycję graficzną (zbrojenie, przekroje stalowe, przekroje pełne, kratownice, łączniki itp.). Użytkownicy mogą uzyskać:

- Szczegółowe raporty z kontroli stanu granicznego nośności (SGN) i stanu granicznego użytkowalności (SGU) belek betonowych (z kontrolą uszkodzeń spowodowanych naprężeniami skręcającymi i kryteriami projektowymi dla obciążeń sejsmicznych)
- Raporty SNG i SGU dla belek stalowych
- Wymagane i efektywne wykresy obszarów zbrojenia
- Schematy gięcia prętów i opcje konfiguracji zbrojenia na rysunkach ramy
- Otwory poziome i pionowe w belkach betonowych
- Prostokątne belki o zmiennym przekroju

Więcej informacji na temat edytorów Beam w CYPECAD .



Edytor Słupów

CYPECAD posiada edytor zbrojenia słupów, który:

- Wyświetla wszystkie dane dotyczące projektowania i weryfikacji oraz generuje szczegółowe raporty z przeprowadzonych sprawdzeń stanu granicznego nośności (SGN).
- Umożliwia użytkownikom grupowanie słupów.
- Sprawdza wszelkie wprowadzone przez użytkownika modyfikacje.
- Aktualizuje słupy żelbetowe i stalowe.

Więcej informacji na temat edytorów kolumn w programie CYPECAD .

5	~ Q				Edi	it column:	s - C:\C1	rPE ine	jenien	os\Exam	ples\CY	PECAD\CYPE	CAD Sample.c3e										3	×
Edit in tab	le Edit in column schedulr																							
Q Column search	Redesign group all reinforcement	Redesign trans. Redesign reinforcem	all Cod	k Detaili] (3D Forc	xes													٥	Show de zones	ensificat	ion (8
Search	Groups	Result	3	-	-																Optic	ons	U	pdate
Groups	Columna	Mar Deam	Edit re	inforcem	ent														-				-	
Che. Loc.	C1.C2.C16 and C17	Ver. Hours				Dimen	sion					Lon	gtudinal reinforcement							Transvers	e reinfor	rcement	As/As	c
-	C3 and C18	V Level 0 - Level 7				(cm)	(cm)		C	omers			X Face			Y Face	().			Stimups		Spacing	(%)	
П	C4 and C13	V Level 0 - Level 7	Level 9	26.3 m		50	25			0		2	012		0				10	05	-	15	0.5	4
7	C5, C6, C14 and C15	✓ Level 0 - Level 7	Janual D	226-		50	20				4		1012	-	0		- 51			60	-	15	10,5	
	C7 and C10	✓ Level -1 - Level 9	Level 8	23.6 m	10	50	25	4		Ø1	12	2	Ø12		0				10	Ø6		15	0.5	*
	C8, C9, C11 and C12	✓ Level 0 - Level 9	Level 7	20.65 m		50	25	4		01	12	2	Ø12		0		2		10	Ø6		15	0.5	*
			Level 6	17.7 m		50	25	4		Øf	12	2	Ø12	+	0		2		10	Ø6		15	0.5	~
			Level 5	14.75 m		50	25	4		ØT	12	2	Ø12	1	0		4		10	Ø6		15	0.5	~
			Level 4	11.8 m		50	25	4		01	12	2	Ø12	-	0		-		10	Ø6		15	0.5	*
			Level 3	8.85 m	-	50	25	4		0	12	2	Ø12	-	0				10	06		15	0.5	~
			Level 2	5.9 m		50	25	-		0	10	2	012	-	0				10	06		15	0.5	~
			Level 1	2.95 m		50	23			01	2	4	1012	-	v		- 75		10	100		15	0.5	
				-0.35 m		50	25	4			6	0	1012		U				10	600		15	12	
								4		61	6	6	012	_	0		-			106		3	1.2	×
		Summer of and abody																						
1			Stammo	ay of con		AUCAS .	c	Checks		_	1					Wors	t case fo	orces	-	Refe	rence	1 1	1	
			Colum	n Por	stion	Amont	Reinf	Q	N,M	Use		Combin	nation	Code.	N	Mox	Myy	Qx	Qy	Mox	Myy	Eq. C	Com.	
						Pargin.	From m.	(%)	(2)	(%)					(1)	(t-m)	(t-m)	(1)	(t)	(t-m)	(t.m)	-		
				Hea	d	×	*	22.0	14.0		1.35-54	/+1.35-DL+1.5-W	V(-Yecc)	Q	6.58	0.84	-0.71	0.77	-0.96	0.84	-0.71	23		
Plan view	of the columns		C8		100	-				34.0	1.30.51	/+1.35 DL+1.051	Qa(A)+1.5-W(-Tecc/	N,M	0.45	1.37	-0.72	0.34	-1.10	1.27	-0.72	23		1/2
	R & Q	S & O & S		Base	e	×	×	21.5	34.0		1.30'SH	1+1.35 DL+1.5 m	V(-Yecc)	NM	1.00	-1.37	0.04	0.14	-0.50	-1.57	0.04	23	1000	20 J
	9 .9 /	9		_	-		-				1 35.54	+1.05'Qa(n)+1.0	WW(-Tecc.+)	14,14	3.95	-1.00	0.62	1.09	-1.03	-1.50	-0.0-	2	-	-
				Hear	d	*	*	26.5	16.4		1 35.50	/+1.35 DL+1.5 G	(a(A)+0.5 W(-16007	NM	4 11	0.55	-0.50	0.97	-1.05	0.55	-0.02	20		
			C9			-	1			44.0	1.35-54	+1 35 DL+1 50	a(A)+0.9-W(-Yecc)	Q	4.86	-1.35	1.99	1.09	-0.75	-1.35	1.99	2	. 7	1
	100			Base	a	*	*	25.9	44.0		1.35 SV	+1 35 DL+1 05	Qa(A)+1.5 W(-Yecc.+)	NM	5.12	-1.74	1.59	0.87	-1.08	-1.74	1.59	25		
	R (P) (1										1.35 SV	+1 35 DL+1.5 V	NI+Yecc)	Q	6.56	-0.83	-0.70	0.76	0.96	-0.83	-0.70	3		
		5		Hear	.d	*	¥	21.8	13.8		1.35-SW	+1.35 DL+1.05	Qa(A)+1.5-W(+Yecc -)	N.M	6.46	-0.86	-0.70	0.53	1.09	-0.86	-0.70	A		
	000	2	C11	and and						33.8	1.35-SW	+1.35 DL+1.5 V	N(+Yecc)	Q	7.53	1.37	1.06	0.76	0.96	1.37	1.06	A		×
				Base	8	*	*	21.4	33.8		SW+DL	+1.05-Qa(A)+1.5	W(+Yecc +)	NM	5.64	1.55	-0.05	0.13	1.02	1.55	-0.05	2		
	P P 9	<u>*</u>		-	-	1	1				1.35-SW	+1 35 DL+1.5 G	a(A)+0 9 W(+Yecc -)	Q	3.87	-0.56	-0.62	1.08	0.81	-0.56	-0.62	2	-	-
				Hear	.d	4	*	26.5	16.7		1.35-SV	+1 35 DL+1.05	Qa(A)+1.5-W(+Yecc +i	NM	4.13	-0.85	-0.50	0.86	1.09	-0.85	-0.50	2		
	8 8 8	P	C12				-			44.6	1 35.54	41 35-DL+1 5-0	alahan 9-W//aVerral	0	4.99	1 38	1 98	1.08	0.91	1 38	1.98	2		××

Inne narzędzia do analizy wyników

CYPECAD oferuje szereg narzędzi umożliwiających użytkownikom sprawdzenie wszystkich wyników graficznie na ekranie.

Po analizie użytkownicy mogą zobaczyć zdeformowany kształt konstrukcji w 3D (z kolorową skalą), wytworzony przez proste przypadki obciążeń lub kombinację przypadków obciążeń. Użytkownicy mogą również zobaczyć animowany widok procesu deformacji, który wytworzyła wybrana kombinacja obciążeń.

Przemieszczenia, siły, kombinacje sił i powierzchnie zbrojenia płyt płaskich, płyt fundamentowych i płyt kasetonowych można przedstawić na wykresach konturowych (kolorowych wykresach, gdzie każdy kolor oznacza odpowiednią wartość) i na diagramach linii konturowych (krzywych łączących punkty geometryczne o tej samej wartości).

Umożliwia także graficzną konsultację obwiedni naprężeń, ugięć itp.

Użytkownicy mogą modyfikować zbrojenie wszystkich elementów, a następnie kontrolować modyfikacje dotyczące fundamentów, głowic pali, belek, słupów i płyt stropowych.

Można automatycznie dopasować górne zbrojenie w płytach belkowych, biorąc pod uwagę kryteria długości lub kryteria powierzchni stali i długości. W ten sposób uzyskuje się bardziej jednorodne układy zbrojenia, co pomaga w procesie budowy.

Modyfikuje zbrojenie płyt kasetonowych i płyt monolitycznych za pomocą widocznych okien. Użytkownicy mogą kopiować zbrojenie z jednego piętra na drugie, modyfikować geometrię po analizie i wstawiać zbrojenie bez konieczności ponownego uruchamiania analizy.

Edytor fundamentów, głowic pali, płyt fundamentowych oraz belek nośnych i centrujących to niezwykle potężne narzędzie, które pozwala użytkownikom na weryfikację wszelkich zdefiniowanych przez nich konfiguracji geometrycznych i zbrojeniowych. Program dostarcza raporty zawierające wszystkie kontrole przeprowadzone na fundamentach i sprawdza ich poziom zgodności. Możliwe jest dopasowanie geometrii, typologii i zbrojenia fundamentów, głowic pali, belek nośnych, belek centrujących i płyt fundamentowych. <u>Więcej informacji na temat fundamentów</u>.





Raporty

Rysunki

Plany projektu mogą być skonfigurowane w różnych formatach i rozmiarach papieru, standardowych lub zdefiniowanych przez użytkownika. Ponadto mogą być również drukowane przez drukarkę, ploter lub eksportowane do formatu DXF i DWG. W rysunkach piętra można uwzględnić pliki DXF lub DWG, które zostały użyte do zdefiniowania zadania. Mogą być zintegrowane w całości lub tylko z pożądanymi warstwami, takimi jak na przykład schody.

Edytor rysunków jest dostępny na poszczególnych piętrach projektu i udostępnia użytkownikom szeroką gamę zasobów: dodawanie wymiarów, tekstów, przekrojów budynku, szczegółów konstrukcyjnych w formacie DXF, przekrojów płyt stropowych, modyfikowanie lokalizacji tekstów itp. Zmiany te są zapisywane wraz z projektem.

CYPECAD posiada obszerną bibliotekę detali konstrukcyjnych ze stali, betonu, konstrukcji zespolonych oraz pochylonych płyt, które mogą być włączone do dowolnego rysunku generowanego przez program.

Można zastosować dowolną skalę, grubość linii, rozmiar czcionki itd. W ten sposób rysunek rzutu może być całkowicie kompletny.

CYPECAD zapewnia kompletne i przejrzyste rysunki. Możesz uzyskać rysunki układu, planu piętra, fundamentów, belek, tyczenie słupów, szczegóły słupów i ścian usztywniających,

obciążeń fundamentów, elewacji ścian, szczegóły schodów, wsporników itp. Program generuje również zestawienia zbrojenia i inne tabele normowe. Można je skonfigurować tak, aby każdy użytkownik mógł uzyskać rysunki zgodnie ze swoimi potrzebami. CYPECAD ma edytor, który umożliwia przesuwanie tekstu podczas przeglądania rysunków na ekranie.



Raporty

Użytkownicy mogą w łatwy sposób uzyskać raporty zawierające wszystkie wprowadzone dane oraz wyniki obliczeń: listę danych projektowych, kombinacje użyte w analizie, fundamenty, wsporniki, obwiednie, zbrojenie i zestawienia ilościowe wszystkich elementów, wskaźniki pracy, poziome obciążenia wiatrem, współczynniki udziału (dla obciążeń sejsmicznych), efekty drugiego rzędu itd.

Wszystkie te informacje mogą być wyświetlane na ekranie lub drukowane, a także zapisywane w formatach HTML, DXF, DWG, RTF, PDF itp.

Generowane raporty obejmują między innymi:

- Szczegółowy raport sprawdzenia stanu granicznego nośności
- Raport uzasadnienia działania wiatru



Szczegółowe raporty sprawdzenia stanu granicznego nośności

Programy CYPECAD, CYPE 3D oraz <u>Portal frame generator</u> generują szczegółowe raporty sprawdzenia stanu granicznego nośności (SGN.). Raporty SGN. zawierają wszystkie sprawdzenia, jakie te programy przeprowadzają przy projektowaniu elementów żelbetowych, stalowych, aluminiowych oraz drewnianych. Każde sprawdzenie odnosi się do odpowiedniej normy projektowej oraz artykułu wymagającego danego sprawdzenia, bądź do przyjętych kryteriów, na podstawie których zostało ono przeprowadzone. Szczegółowa zawartość raportów SGN. czyni je niezbędnymi dokumentami, dzięki którym użytkownicy mogą weryfikować, uzasadniać oraz optymalizować projekt analizowanych elementów konstrukcyjnych.

Poziom szczegółowości tych raportów stanowi również swego rodzaju przewodnik, pozwalający użytkownikom zapoznać się z wszystkimi sprawdzeniami, którym poddano dany element konstrukcji.

Więcej informacji

Checks of column P14 of span 'Roof (12.2 - 15.7 m)'

Ultimate limit state under normal stresses (EN 1992-1-1:2004/AC 2008, Articles 5.2, 5.8.3.1, 5.8.8 and 6.1)

The worst case forces to be withstood from the analysis are produced at 'Base', in the combination of loadcase "1.35·SW+1.35·DL+1.5·Qa". The following criteria must be satisfied:



Page 7 - 12

Checks of column P14 of span 'Roof (12.2 - 15.7 m)'

```
ROOF (12.2 - 15.7 M)
```

Column data							
				0	Geometry		
0			Dimensions	:	30x30 cm		
			Span	:	12.200/15.700m		
			Free height	:	3.20 m		
			Geometric cover	:	3.0 cm		
			Maximum aggregate size : 15 mm				
			Materials		Buckling length		
			Concrete : C25/30		ZX plane : 3.20 m		
	° ° °		Steel : S-400		ZY plane : 3.20 m		
			Longitudinal reinf	f.	Transverse reinf.		
,			Corner : 4Ø12		Stirrups : 1sØ6		
30			Steel area : 0.50 %		Spacing : 6 - 15 - 10 cm		

Raport działania wiatru

CYPECAD generuje również raporty toku obliczeń działania wiatru. Po kliknięciu w poniższy obrazek można pobrać plik PDF zawierający przykład takiego raportu.



Wind action justification

Ejemplo práctico de cálculo

Date: 02/23/22

WIND LOAD

Design code used: ASCE/SEI 7-05 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures Design method: Analytical procedure (ASCE/SEI 7-05, 6.5)

1.1. General data

Wind action in the X direction is considered Wind action in the Y direction is considered Location data V: Basic Wind Speed (ASCE/SEI 7-05, 6.5.4)

V: 67.0 m/s

Occupancy category (ASCE/SEI 7-05, 6.5.5): Category IV

Terrain category (ASCE/SEI 7-05, 6.5.6) Category D Land orography (ASCE/SEI 7-05, 6.5.7) X Direction [0°- 180°]: Flat Y Direction [90°- 270°]: Flat Tributary widths

Tributary widths are the lengths of the façade exposed in the direction perpendicular to the wind action.



Floor	X Width (m)	Y Width (m)
Roof	2.00	2.00
Floor 3	5.00	5.00
Floor 2	10.00	10.00
Floor 1	10.00	10.00
Ground floor	5.00	5.00

Coefficients applied to the wind action

+X: 1.00 -X: 1.00

+Y: 1.00 -Y: 1.00

1.2. Velocity pressure

The velocity pressure, q_z , evaluated at height z, shall be calculated by the following equation:

$q_z = 0.613 \cdot K_z \cdot K_{zt} \cdot K_d \cdot V^2 \cdot I$	(ASCE/SEI 7-05, 6.5.10)	
Parameters required to define the dyna	mic pressure	

arameters required to define the dynamic pressure	
V: Basic Wind Speed (ASCE/SEI 7-05, 6.5.4)	V : 67.0 m/s
I: Importance factor (ASCE/SEI 7-05, Table 6-1)	I : 1.15
Occupancy category (ASCE/SEI 7-05, 6.5.5): Category IV	
K₄: Directionality factor (ASCE/SEI 7-05, Table 6-4)	K₄ : <u>0.85</u>



Więcej funkcji programu CYPECAD Systemy ochrony zbiorowej

Moduł **"Systemy ochrony zbiorowej**" umożliwia użytkownikom generowanie rysunków oraz przedmiarów systemów ochrony zbiorowej w ramach projektu realizowanego w **CYPECAD.**

Program CYPE BHP

Program stworzony w celu wspomagania użytkowników w przygotowywaniu rysunków systemów ochrony zbiorowej, które mogą zostać włączone do Projektu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz służyć do generowania ich przedmiaru.



Eksporty Eksport do formatu IFC

CYPECAD umożliwia eksport wszystkich zaprojektowanych elementów konstrukcyjnych do formatu IFC (Industry Foundation Classes – wersje 2x3 lub 4).

Oprócz tego, że format IFC służy do wymiany informacji między wszystkimi programami wchodzącymi w skład środowiska pracy **Open BIM, CYPECAD** pozwala również na generowanie plików IFC bez konieczności powiązania ich z projektem **Open BIM.** Dzięki temu dane wygenerowane w **CYPECAD** mogą być odczytywane w programach CAD/BIM takich jak Allplan[®], Archicad[®], Revit[®] Architecture itp.

Ten tryb połączenia z innym oprogramowaniem CAD/BIM nie daje wszystkich istotnych korzyści wynikających z pracy w środowisku Open BIM, ale jest to funkcja dostępna w **CYPECAD** już od wcześniejszych wersji.

Aby wykonać taki eksport, **CYPECAD** oferuje opcję **"Eksportuj do formatu IFC"** (menu Plik > Eksport).

Okno dialogowe **"Eksport do formatu IFC"** (Plik > Eksport > IFC) pozwala użytkownikowi wybrać różne warianty formatu IFC do wygenerowania pliku eksportu:

- IFC 2x3.
- IFC4.
- IFC 2x3 dla Revit (wersje 2012, 2013 i 2014).
- IFC 2x3 dla Archicad.
- IFC 2x3 dla Allplan (wersja 2014 i wcześniejsze).

CYPECAD eksportuje do formatu IFC następujące elementy:

W stropach jednokierunkowych:

- Belki żelbetowe.
- Belki monolityczne.
- Belki stalowe.
- Belki kratowe.
- Belki drewniane.

W stropach zespolonych:

- Płyty stropowe.
- Warstwa betonu.

W stropach sprężonych:

• Cięgna.

CYPECAD umożliwia także import plików IFC wygenerowanych przez programy CAD/BIM dzięki modułowi "Automatyczne wprowadzanie konstrukcji: DXF, DWG i modele CAD/BIM". Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej **"CYPECAD – Wprowadzanie konstrukcji".**





REDBO	• ⇔ • ⊖ = • ≯ № A ⊗	· 🕈 🛍 🖫 🖼 🖬 • 🔻	Project1 - 3D	View: {3D} · 🛱 👤	₽ 0· _ □ ×
File Architecture	Structure Steel Precast Systems in	nsert Annotate Analyz	ze Massing & Site	Collaborate View Manag	je Add-Ins Modify
Modify Select •	I ∰ Window	ystem ∰ Railing + Grid ⊘ Ramp Stair Circulation	 Model Text Model Line Model Group + Model 	Room X Area Kan Separator Area Tag Room - X Tag A Room X Area -	- Boundary Area - Depening By Shaft Face Opening Datum
Properties	× 🚱 (3D)	×			
3D View					SP 24
3D View: {3D}	🗸 🗄 Edit Type				
Default Analysis Displa.	None				
Show Grids	Edit			The second	
Sun Path					
Extents	*				
Crop View					
Crop Region Visible					
Annotation Crop					
Far Clip Active					
Far Clip Offset	1000' 0"				
Scope Box	None				
Section Box		Harris			
Camera	*	STATE			
Rendering Settings	Edit	1266447	-		
Locked Orientation		A THE	ADDA T		
Projection Mode	Orthographic	THE TOTAL PARTY		AT AAAA	
Eye Elevation	50' 6 155/256"	A DEFECTO	FILLER		
Target Elevation	-0' 3"			AS HE STAN	2444577
Camera Position	Adjusting	TALLES			ATTACK ATTACK
Identity Data	^^	DDDDATE IN			
View Template	<none></none>	HULLOWY	A CASE		
View Name	{3D}				
Dependency	Independent		= VZ		
litle on Sheet		TIT		- Warder	
Phasing		Sale -	-		
Phase Filter	Show Previous + New				
Properties help	Apply 1/8" = 1'-0	· 🔊 🖓 😵 🖓 🕞 🖾		file <	
Click to select, TAB for a	6n 🗸 🖗	:0 🖭 Main Mod	iel		

Otwórz nowy otwór.

Analiza z wykorzystaniem multiprocesorów.

CYPECAD i CYPE 3D wykorzystują możliwości, jakie oferują procesory wielordzeniowe podczas analizy konstrukcji.

Aby skorzystać z tej funkcji, oba programy posiadają wspólny moduł "Analiza z użyciem do ośmiu procesorów", który znacząco skraca czas obliczeń.

S CYPE	CAD — 🗆	\times
۲	Project analysis Design and check of frames	
((3: Frame	7, 7, D) - (3: Frame 8, 8, D) - (3: Frame 9, 9, D) (3: Frame 2, 2, D) - (3: Frame 3, 3, D) (2: Frame 14, 14, D) - (3: Frame 5, 5, D) - (3: Frame 6	34%
Fic	oor 1 of group 2 processed	^
Re	ead group 3, with 2 floors. 19 columns, 171 beams, 0 slab bars	
Flo	por 1 of group 3 processed	
Flo	por 2 of group 3 processed	
Re	ead group 4, with 1 floors. 19 columns, 165 beams, 0 slab bars	
Flo	por 1 of group 4 processed	
Re	ead group 5, with 1 floors. 4 columns, 11 beams, 0 slab bars	
Flo	oor 1 of group 5 processed	
	Available processors: 12 Used processors: 12 Analysis with multiprocessors	ncel
		00.20
	I otal time elapsed 00:	00:29

Integracja z platformą BIMserver.center

Wiele programów firmy CYPE jest zintegrowanych z platformą **BIMserver.center** i umożliwia prowadzenie pracy zespołowej poprzez wymianę plików w formatach opartych na otwartych standardach.

Aby korzystać z BIMserver.center, użytkownicy mogą bezpłatnie zarejestrować się na platformie i utworzyć profil.

Podczas uruchamiania programu połączonego z platformą, następuje połączenie z wybranym projektem w BIMserver.center. Dzięki temu pliki projektów tworzonych w ramach współpracy na platformie BIMserver.center są zawsze aktualne.

Dostępne opcje w programie CYPECAD

Połączenie CYPECAD z platformą BIMserver.center integruje ten program z zespołowym i

multidyscyplinarnym środowiskiem pracy, umożliwiającym opracowywanie projektów w sposób otwarty, skoordynowany i równoczesny przez różnych specjalistów biorących udział w projekcie.

Połączenie z BIMserver.center można nawiązać podczas tworzenia nowego projektu w CYPECAD lub za pomocą menu **"BIMserver.center"** dostępnego w menu **"Plik"**, a także w prawym górnym rogu interfejsu programu. Dostępne są tam następujące opcje:

- Połącz
- Rozłącz
- Importuj
- Konsultuj
- Aktualizuj
- Udostępnij

Szczegóły dotyczące powyższych funkcji opisano poniżej:

<u>F</u> ile	P <u>r</u> oject	<u>G</u> roups	<u>L</u> oads	<u>B</u> eams	W	alls	<u>S</u> lal	bs	P <u>o</u> st-	tensi	oned	
D	<u>N</u> ew					▲	€	•	R	٠	2	(
B	<u>F</u> ile ma	anager				8	BIM	<u>w</u>	, and the second	688	66	ß
	<u>S</u> ave			Ctrl+	G						1	
Ľ	S <u>a</u> ve a	s										
	Save a	s <u>t</u> emplate	2									
ľ	<u>J</u> ob de	scription										
	<u>I</u> mport	t			•					_		
88	<u>B</u> IMser	ver.center	r		Þ	100	Ŀi	nk		1		
٢	<u>R</u> eport	s				1	U	nlink	c			
()	<u>D</u> rawir	igs				æ	ln	npor	t			
ľ	<u>E</u> xport				×	<mark>88</mark> ?	C	onsu	ılt			
ρ	Re <u>c</u> ent	t files			•	@	U	<u>p</u> dat	e			
뫎	Disable	e Electroni	c License	e	- 4	88	21	nare		1		
뢂	Admin	ister the E	lectronic	License								
	E <u>x</u> it											

CYPECAD - CYPECAD Sample.c3e

Łączenie (tworzenie nowego projektu)

Połączenie z platformą **BIMserver.center** można nawiązać podczas tworzenia nowego projektu. W tym celu należy wybrać opcję **"Nowy"** z menu **"Plik"** oraz wprowadzić nazwę projektu i jego opis.

Po zatwierdzeniu, w kolejnym oknie pojawi się możliwość połączenia z projektem BIMserver.center poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

Klikając opcję "Wybierz projekt" i wskazując projekt zawierający informacje, które mogą zostać zaimportowane do CYPECAD, otworzy się kreator "**Importowanie modeli BIM**". Umożliwia on przekształcenie odczytanych elementów w natywne elementy CYPECAD.

S Project selection	×
Link to a BIMserver.center project	
BIMser It's what	rver.center you do
User BIMserver.center	Select project Select an existing project from the BIMserver.center platform.
Logout 🛞 Configuration	Create new project Create a new project on the BIMserver.center.
www.bimserver.center	Project: -
Accept	Cancel

Automatyczny kreator importu modelu BIM

W sekcji **"Ustawienia"** program wyświetla w górnej części okna pliki główne (wkłady), który odpowiada modelowi architektonicznemu. W dolnej części można wybrać pliki z innych branż, które mają zostać dołączone do projektu.

W kolejnych sekcjach: **"Rzuty piętra", "Słupy", "Ściany", "Belki", "Obrys stropu"** oraz **"Elementy konstrukcyjne**", można skonfigurować automatyczny import tych elementów do modelu obliczeniowego, jeśli jest to wymagane.

Łączenie (menu "BIMserver.center")

Projekt w CYPECAD można połączyć z platformą BIMserver.center również po jego utworzeniu. W tym celu należy przejść do zakładki "**Wprowadzanie belek"** lub **"Rezultaty"** i otworzyć menu **"BIMserver.center**" w prawym górnym rogu. Następnie należy wybrać opcję **"Połącz".**

W kolejnym oknie klikamy "**Wybór projektu"** i wskazujemy projekt na platformie BIMserver.center, w którym znajdują się dane modelu. Istnieje również możliwość utworzenia nowego projektu, jeśli wcześniej go nie założono.

Po zatwierdzeniu, na dole okna należy zaznaczyć pola w kolumnie **"Importuj**" przy plikach z innych aplikacji i branż, które mają zostać dołączone. Po zaakceptowaniu następuje zakończenie procesu łączenia.

Informacje zawarte w wymienionych plikach będą widoczne w zakładce **"Wprowadzanie** belek", w menu **"Grupy",** po wybraniu opcji **"Widok 3D budynku, wraz z modelem BIM".**

Uwaga:

Opcja **"Połącz"** nie umożliwia uruchomienia automatycznego kreatora importu modelu BIM, dlatego odczytane informacje nie zostaną automatycznie przekształcone w natywne elementy CYPECAD. Aby to osiągnąć, należy użyć opcji **"Importuj"** z tego samego menu.

200	Link						_		×
	Project selection	Link Project	BIMserver.center Intro Open BIM (EN).				9		
	Select the	files you v	vant to include						
	Import	Contribu	tion		Description		Last change		^
		V	Architectural Model - CYPE Ar Architectural design	chitecture			2021-06-16 1	1:49:34	
			Architectural Model Architectural design				2022-07-25 0	9:32:20	
			Landscape Architectural design				2021-05-31 12	2:11:54	
		1	Construction systems Construction systems				2021-05-25 1	1:32:47	*
						Geographic loo	cation and refer	ence sys	stem
	<u>A</u> ccept]						Car	ncel

S CYPECAD	- CYPEC	AD Sampl	e.c3e						
<u>F</u> ile P <u>r</u> oject	<u>G</u> roup	s <u>L</u> oads	<u>B</u> eams	<u>W</u> alls	<u>S</u> labs	P <u>o</u> st-tensioned	Fo <u>u</u> ndations	<u>A</u> nalyse	<u>H</u> elp
🖻 🖬 🎽		Sloped <u>f</u> l	oor slabs/	El. Char	iges		s 🖲 🖲 🖣	3 🖪 🖪 🗅	ч Р 📉
🖺 😰 🖓		<u>B</u> uilding	section				i 🐵 📕	ď 📉	₩ ₩
	Ø	Copy fro	m <u>a</u> nothe	r group			1		
	6	<u>R</u> eload g	roup				1		
	Ē	Copy <u>e</u> le	ments of	the grou	ip				
	目	C <u>o</u> nsult f	loor eleva	tions					
	۸	Fire resist	a <u>n</u> ce						
	кл дв к и	<u>R</u> eference	es				1		
	BL	Bea <u>m</u> int	ersections	s referen	ces		1		
	8	S <u>h</u> ow Ref	erences				1		
	Q	Search re	ferences				1		
		<u>S</u> ections					1		
	0	<u>T</u> ags							
	.	Options ·	3D <u>V</u> iew				1		
	2	Floor <u>3</u> D	View				1		
		3 <u>D</u> view o	of the buil	ding			1		
	BIM	3D vie <u>w</u> o	of the buil	lding, in	cluding	the BIM model]		
	m ²	<u>G</u> roup su	rface info	rmation					
		<u>Contours</u>							

Rozłącz

Z menu "**BIMserver.center**" można również "**Rozłączyć**" zadanie od projektu BIM. Zadanie można połączyć z tym samym lub dowolnym innym projektem w dowolnym momencie.

					—	đ	×
🚱 User BIMserver.ce 💿 Intro Open BIM (EN).	😢 В	Mserver.c	enter 🔻	6	Þ 🕜	읊 멎	@ 🕥
# # # # # → D • • #	85	Link					
	8	Unlink					
	ď,	Import					
	88	Consult					
	Ċ	Update					
	8	Share					
			4				

Import

Opcja "**Importuj**" służy do odczytania modelu architektonicznego projektu BIMserver.center i przekształcenia go w natywne elementy CYPECAD, a także do powiązania zadania z projektem BIMserver.center.

Generuje **rzuty pięter**, **słupy**, **ściany** nośne, **belki**, **obrysy płyt stropowych** i **elementy budynku** w modelu projektu, korzystając z tego samego kreatora importu modelu BIM, który pojawia się podczas tworzenia nowego zadania.

Konsultuj

Opcja "Konsultuj" służy do konsultowania statusu plików zawartych w projekcie BIMserver.center. Po prawej stronie program wskazuje, czy zostały one zmienione. Aby uwzględnić pliki ze zmianami, należy zaznaczyć pole wyboru "Importuj" po lewej stronie i zaakceptować okno.

👼 Consul	lt				— 🗆	×			
Link B	Mserver.	enter							
Project Ir	ntro Oper	BIM (EN).							
Import	Contribu	tion	Description	Last change	Status	^			
		Architectural Model Architectural design		2022-07-25 09:32:20	New				
		Landscape Architectural design		2021-05-31 12:11:54	New				
		Construction systems Construction systems		2021-05-25 11:32:47	New				
	V	Structure - CYPECAD Structural analysis		2021-05-28 14:52:04	Not downloaded	*			
<u>A</u> ccept	Accept								

Aktualizacja

Opcja "Aktualizacja" otwiera kreator aktualizacji modelu BIM.

W pierwszej sekcji kreatora "**Ustawienia**" program umożliwia dodanie nowych elementów do modelu projektu, aktualizację zmodyfikowanych elementów lub usunięcie usuniętych elementów za pomocą serii pól wyboru, które można aktywować lub dezaktywować.

Ponadto możliwe jest aktualizowanie "Szablonów DXF" zawartych w modelu BIM.

Na dole wybiera się pliki z innych aplikacji, aby zaktualizować zawarte w nich informacje.

W kolejnych sekcjach kreatora można zbierać zmiany w "**Planach pięter**", "Ścianach", "**Belkach**", "**Obrysie stropów**" i "**Elementach konstrukcyjnych".** Po kliknięciu "**Zakończ**" program wyświetla okno z "**Wynikami aktualizacji**", wskazując przetworzone, utworzone, zmodyfikowane i usunięte elementy, a także możliwe incydenty.

Udostępnij

Opcja "**Udostępnij"** umożliwia przeniesienie informacji z modelu CYPECAD do projektu w BIMserver.center.

Aby to zrobić, należy najpierw wprowadzić nazwę pliku do eksportu oraz jego opis.

Jeśli opcja "Wygeneruj ponownie GUID (**Global Unique Identifier**) elementów projektu" jest aktywna, nowe identyfikatory zostaną przypisane do elementów konstrukcyjnych, dzięki czemu będą traktowane jako nowe elementy w projekcie.

W sekcji **"Słupy"** można wybrać między opcjami: "Koniec słupa definiuję się jako dolną powierzchnię stropu lub belki wyższego piętra" lub "Koniec słupa definiuję się jako górną powierzchnię stropu lub belki wyższego piętra".

W sekcji komponenty stropów które są udostępniane" można aktywować **"Belki stropowe",** jeśli wymagany jest eksport żeber, wraz z **"Pustakami**" (opcjonalnie), **"Szalunkami**" lub **"Szalunkami traconymi w stropach zespolonych",** w zależności od przypadku. W kolejnej sekcji można zdefiniować **"Kolory elementów"** jako **"Według jego materiałów**" lub wybrać kolory używane w widoku 3D CYPECAD, zaznaczając opcję **"Widok 3D CYPECAD".**

Można również wyeksportować geometrię zbrojenia, model analityczny oraz kształt odkształcony, zaznaczając odpowiednie opcje i podając współczynnik skali dla różnych obciążeń.

W razie potrzeby można zaznaczyć opcję **"Eksportuj siły w celu obliczenia połączeń**", aby wyeksportować je do innych programów, takich jak CYPE Connect lub StruBIM Steel.

Ostatnie pola umożliwiają eksport ilości oraz kosztorysu konstrukcji.

Po zatwierdzeniu program przeprowadzi proces eksportu i wyświetli okno **"Informacja",** wskazując, czy zakończył się pomyślnie. Po ponownym zatwierdzeniu informacje zostaną przesłane do projektu BIMserver.center, umożliwiając uczestnikom projektu ich przeglądanie w powiązanych aplikacjach.

Informacje te będą również widoczne w odpowiedniej sekcji projektu na stronie internetowej BIMserver.center.

Normy zawarte w licencji użytkownika

W zależności od kraju, z którego użytkownik nabywa licencję, aktywowany jest tylko kod norm obowiązujący w danym kraju, umożliwiający pracę zgodnie z lokalnymi przepisami.

Więcej informacji na ten temat oraz o możliwości dokupienia norm, które nie są początkowo zawarte w licencji, można znaleźć na stronie.